



FICHE TECHNIQUE

Version : 11/2015

Orcatec W-membrane Cleaner

Généralités

Le produit de nettoyage W-Membrane Cleaner est utilisé pour nettoyer les membranes EPDM neuves et en service avant le processus de soudage. Il favorise le décollement et l'élimination de la saleté et des autres contaminants de la surface des membranes EPDM et laisse une surface apte au soudage ou à l'application ultérieure d'Orcatec EP95 Splice Cement ou de primaire Orcatec polyback primer. Le produit de nettoyage W- Membrane Cleaner doit être utilisé lors de la préparation d'un joint avec l'adhésif d'Orcatec EP95 Splice Cement.

Propriétés et caractéristiques types

Couleur:	Transparent
Point d'éclair :	18°C
Solides:	0%
Point d'ébullition :	127°C
VOC:	755 gr/lt
Conditionnement:	boîtes de 18,9 L

Mises en garde et avertissements

- AVERTISSEMENT ! NOCIF EN CAS D'INGESTION. LIQUIDE INFLAMMABLE. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX.
- Bien se laver après manipulation. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Le port de gants résistant aux solvants et de lunettes de sécurité est recommandé. Conserver à l'écart de la chaleur, des étincelles, des moteurs électriques et des flammes nues. NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION. Maintenir le couvercle fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR LA VICTIME. Demander l'intervention immédiate d'un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pendant 15 minutes au moins. En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau. En cas d'irritation, appeler un médecin.
- En cas d'incendie, le traiter comme un feu de solvant ou d'essence. Utiliser des extincteurs à poudre sèche, à dioxyde de carbone ou à mousse. Un brouillard d'eau ou de l'eau pulvérisée peuvent être utilisés pour étouffer l'incendie et refroidir les récipients. Ne pas utiliser un jet d'eau continu pour combattre l'incendie car il risque de disperser et de propager le feu.

Consommation

Dépend de l'âge de la membrane et de la quantité de saleté qui recouvre la surface. Comptez 121 m² de surface par gallon.

Application**

Pour EPDM

- Éliminer autant de matières que possible de la surface de la membrane sur laquelle sera appliqué l'adhésif ou Orcatec polyback tape, Orcatec polyback flashing en balayant ou en essuyant avec un chiffon sec. En cas



d'accumulation très importante de poussière, un nettoyage avec un détergent et de l'eau peut s'avérer nécessaire (rincer abondamment la zone à l'eau PROPRE et laisser sécher).

- Saturer un chiffon ou équivalent propre de produit de nettoyage W-Membrane Cleaner. FROTTER la zone selon un mouvement circulaire. Continuer à nettoyer la zone, en changeant fréquemment de tampon, jusqu'à ce que la surface soit d'une couleur noir mat homogène sans marbrures. Un nettoyage supplémentaire est requis sur les joints réalisés en usine (frotter parallèlement au joint). Laisser sécher.
- Appliquer du produit de jointoiement Orcatec EP95 Splice Cement ou d'Orcatec polyback primer en respectant les instructions du produit et/ou la spécification du système de couverture.

* Propriétés générales. Les propriétés et caractéristiques types sont basées sur des échantillons testés et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit.

** POUR DES EXIGENCES D'APPLICATIONS SPÉCIFIQUES, CONSULTER LES SPÉCIFICATIONS ET DÉTAILS À JOUR D'I.R.S Btech International S.A.

Respectez toujours les directives de pose du fabricant du produit.